

LP7652 电子吊秤标定说明

开机自检时，同时按 **HOLD UNIT** 和 **TARE ZERO**，进入标定。

显示[FS 5]，表示为 300kg 量程，可按 **TARE ZERO** 修改量程。

显示	量程	检定分度值	标定加载砝码
FS 0	30.00kg	0.01kg	25kg
FS 1	60.00kg	0.02kg	50kg
FS 2	100.00kg	0.05kg	75kg
FS 3	150.00kg	0.05kg	100kg
FS 4	200.00kg	0.1kg	150kg
FS 5	300.00kg	0.1kg	200kg
FS 6	500.00kg	0.2kg	200kg
FS 7	10.000kg	0.005kg	5kg
FS 8	15.000kg	0.005kg	10kg
FS 9	20.00kg	0.01kg	15kg

按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[CALon]按 **HOLD UNIT** 进入重量校准，按  退出校准模式。

显示[LoAd0]为零点校准，无加载，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[LoAd1]为加载校准，待砝码稳定后，按 **HOLD UNIT** 确认。

显示[End] 按 **HOLD UNIT** 保存校准参数并返回称重状态，按  退出校准模式。